

OLYMPIA RAE 4/30-2

Bedienungsanleitung

6 0 5 2 7 4 3,1 6




Olympia International · Büromaschinen · Bürosysteme

Olympia

Olympia RAE 4/30-2




Elektronischer Vierspezies-Rechenautomat

mit 3 Rechenwerken, 2 Speicherwerken,
Leuchtanzeige,
Komma- und Wertsortierautomatik,
Volltransfer zwischen Rechen- und Speicherwerken,
Minusanzeige,
automatischer Wertwiederholung,
Verdrängungslöschung,
Rechtsschritt- und Rundungstechnik,
Komma-Unabhängigkeit aller Register,
Speichereinblick und Speicherbelegungskontrolle



	Seite
Kennzeichnung der Funktionstasten	3
Rechenvorbereitungen	4
Funktionen	5
Einzellöschung und Löschautomatik	5
Automatische Wertwiederholung	5
Komma- und Wertsortierautomatik	5
Stellenabschneidung mit automatischer Rundung	6
Kontrollmöglichkeiten	6
Speicherung	7
Speicherwerke I und II	7
Speichereingabe	7
Speicherabruf	7
Rechenanleitung	8
Werteingabe, Befehlseingabe	8
Ergebnisse	9
Weiterverarbeitung der Ergebnisse	9
Addition und Subtraktion	10
Multiplikation	14
Division	18
Potenzieren	20
Verbindung von Rechenarten	22
Faktor- und Produktakkumulation	26
Quadratwurzel	28
Kubikwurzel	28
Organisationsschema des RAE 4/30-2	30
Technische Daten	31

Kennzeichnung der Funktionstasten



Olympia-Zehnergertastatur mit Kommataste

- | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | Einblicktaste für das Speicherwerk (I) |  | Plustaste |
|  | Einblicktaste für das Speicherwerk (II) |  | Minustaste |
|  | Einblicktaste für das Rechenwerk |  | Multiplikationstaste |
|  | Rechtsschritt- und Rundungstaste |  | Divisionstaste |
|  | Lösch- und Abruftaste für das Speicherwerk (I) |  | Ergebnistaste |
|  | Lösch- und Abruftaste für das Speicherwerk (II) |  | Plustaste Speicher (I) |
|  | Löschtaste für das Rechenwerk |  | Minustaste Speicher (I) |
|  | Abruftaste für das Speicherwerk (I) |  | Minustaste Speicher (II) |
|  | Abruftaste für das Speicherwerk (II) |  | Plustaste Speicher (II) |
|  | Löschtaste für die Anzeige | | |

Tastensperren verhindern das gleichzeitige Betätigen von mehr als einer Ziffern- und Funktionstaste.


Rechenvorbereitungen

Rechenvorbereitungen


Der RAE 4/30-2 ist für den Anschluß an Wechselstrom vorgesehen! Betriebsspannung und Frequenz sind am Spannungsschild gekennzeichnet. Kontrollieren Sie bitte, ehe Sie das Gerät anschließen, ob die am Gerät angegebenen Werte mit denen Ihres Stromnetzes übereinstimmen! Das Ein- und Ausschalten erfolgt mit dem Schiebeschalter vorn rechts auf dem Tastenfeld; bei Stellung „ein“ ist ein roter Punkt sichtbar. Nach dem Einschalten betätigen Sie bitte zur Löschung der Rechenwerke die folgenden Tasten:



Löschtaste für die Anzeige



Lösch- und Abruftaste für das Speicherwerk (I)



Lösch- und Abruftaste für das Speicherwerk (II)



Löschtaste für das Rechenwerk

Jetzt ist der Automat rechenbereit.

Anmerkung:

Beim RAE 4/30-2 bleiben die Zahlenwerte in den Speicherwerken auch bei ausgeschaltetem Gerät erhalten. Soll mit diesen Werten weitergerechnet werden, ist nach dem Wiedereinschalten auf die Löschung der Speicher zu verzichten (die Vorzeichen dieser Werte sind jedoch zu überprüfen).

Einzellöschung

Eingabefehler können mit der



Löschtaste für die Anzeige


gelöscht und durch Neueingabe korrigiert werden.

Bei zweiteilig dargebotenen Großergebnissen (Multiplikationsergebnisse von mehr als 15 Stellen) können die im Rechenwerk befindlichen (rechten) 15 Stellen durch Betätigen der



Löschtaste für das Rechenwerk

gelöscht werden.



Lösch- und Abruftaste für das Speicherwerk (I)



Lösch- und Abruftaste für das Speicherwerk (II)

Löschautomatik

Bei fortlaufendem Rechnen kann auf das Löschen der Rechenwerke verzichtet werden, da die Eingabe eines neuen Wertes den im jeweiligen Rechenwerk vorhandenen Wert automatisch löscht.

Anmerkung:

Beginnt eine Addition oder Subtraktion mit einem negativen Zahlenwert, so ist die Anzeige vor Eingabe des negativen Wertes zu löschen!

Automatische Wertwiederholung

Ohne zusätzlichen Tastendruck wird jeder Anzeigewert nach beliebigen Rechenbefehlen in der Anzeige wiederholt.

Komma- und Wertsortierautomatik

Das mit dem Wert eingetastete Komma wird bei allen Rechenbefehlen, in allen Registern automatisch mitgeführt, gerechnet und angezeigt.

Das gilt für alle Grundrechenarten (Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division) wie auch für alle Anschlußrechnungen, in denen errechnete Zwischenergebnisse, mit oder ohne Komma weiter verrechnet werden.

Bei der **Addition und Subtraktion** von Zahlen mit voneinander abweichender Anzahl von Dezimalstellen erfolgt die notwendige Ausrichtung der Werte auf den größten gemeinsamen Dezimalstellenwert.

Auch Posten ohne Dezimalstellen finden stellenkorrekt ihre Position. Die Werte werden automatisch über das Komma „sortiert“.

Bei der **Multiplikation** befolgt der RAE 4/30-2 strikt die bekannte Kommaregel; er addiert automatisch die Nachkommastellen beider Faktoren, findet damit die Kommastelle für das Produkt und zeigt diese an.

Bei der **Division** wird das Komma automatisch in die 8. Stelle gesetzt. Sofern die Vorkommastellen 7 oder mehr Stellen beanspruchen, bleiben stets die linken, wichtigsten Ergebnisstellen erhalten; das Komma rückt automatisch nach rechts.

Funktionen

Stellenabschneiden mit automatischer Rundung



Bei einmaligem Drücken der

Rechtsschritt- und Rundungstaste

wird der Anzeigewert um eine Dezimalstelle verkürzt und nach rechts geschoben. Dabei wird das Komma wertgerecht mit versetzt. Entsprechend der Größe der verdrängten Ziffer erscheint der um eine Stelle verkürzte Anzeigewert entweder auf- oder abgerundet.

Kontrollmöglichkeiten

Zur Kontrolle der Rechengvorgänge dienen drei Signalleuchten (eine rote Warnlampe und zwei grüne Speicherbelegungsanzeigen) sowie drei Einblicktasten.



Die rote Warnleuchte zeigt an:

Blinklicht bei Addition und Subtraktion,

wenn beim Ergebnis die Summe der Vor- und Nachkommastellen 15 Stellen überschreitet (Kapazität überschritten!); das gezeigte Ergebnis ist nicht zu verwenden!

Standlicht bei Multiplikation,

wenn die Summe der Vor- und Nachkommastellen eines Produktes 15 Stellen überschreitet; der zweite Teil des Produktes steht im Rechenwerk. Das angezeigte Großergebnis ist richtig und weiterverwendungsfähig!



Die grünen Speicherbelegungsanzeigen



leuchten auf, wenn durch Betätigen einer der Speichereingabetasten der erste Zahlenwert eingegeben wird.

Beim Drücken der **Einblicktasten** werden sichtbar:



der Inhalt des Speichers (I)



der Inhalt des Speichers (II)



der Inhalt des Rechenwerkes.

Bei Multiplikationsergebnissen mit mehr als 15 Stellen können die rechten 15 Stellen der zweiteiligen Großergebnisse mit dieser Taste sichtbar gemacht werden.

Nach dem Loslassen der Einblicktaste erscheint wieder der vorherige Wert in der Anzeige.

Speicherwerke I und II

Beide Speicherwerke sind für Addition und Subtraktion eingerichtet.

Speichereingabe

Alle Eingabewerte und alle errechneten Ergebnisse, positive wie negative, können direkt positiv oder negativ in die beiden Speicher übertragen werden. Der Übertrag erfolgt durch Betätigung einer der nachfolgenden Tasten:



positiv in den Speicher (I)



negativ in den Speicher (I)



negativ in den Speicher (II)



positiv in den Speicher (II)

Sobald eine dieser Tasten betätigt wird, leuchtet oberhalb der Tastatur eine der beiden grünen Speicherbelegungsanzeigen, entsprechend dem gewählten Speicher (I oder II) auf.


Darüber hinaus bleibt der Eingabewert zur weiteren Verarbeitung in der Anzeige erhalten.

Zu beachten:


Die Kapazität der Speicherwerke beträgt 15 Stellen. Überschreitet die Summe der Vor- und Nachkommastellen 15 Stellen, so wird die Kapazitätsüberschreitung durch rotes Blinklicht angezeigt.

Speicherabruf

Der Inhalt der Speicherwerke kann jederzeit zur weiteren Verarbeitung in die Anzeige rückübertragen werden. Die Rückübertragung wird mit folgenden Tasten vorgenommen:



Abruf- und Löschtaste für das Speicherwerk (I)



Abruf- und Löschtaste für das Speicherwerk (II)

Sofern ein gespeicherter Wert mehrfach weiterverarbeitet werden soll, d. h. konstant bleiben muß, wird die Rückübertragung mit folgenden Tasten vorgenommen:



Abruftaste für das Speicherwerk (I)
(zugleich Werterhaltung in I)



Abruftaste für das Speicherwerk (II)
(zugleich Werterhaltung in II)

Durch Betätigen einer dieser Tasten wird der Speicherinhalt in die Anzeige rückübertragen und bleibt gleichzeitig in dem jeweiligen Speicher erhalten. Damit sind über jeden der beiden Speicher alle Möglichkeiten einer Konstanthaltung geboten.

Rechenanleitung

Werteingabe

Alle Werte werden wie üblich in die Zehnertastatur eingegeben. Dabei wird ein etwa vorhandenes Komma wertgemäß mitgetastet.

Beispiel: 12,35

Tastenfolge:



Sofern vor dem Komma nur eine Null steht, braucht diese nicht mitgetastet zu werden.

Beispiel: 0,8216

Tastenfolge:



Negative Werte werden mit dem Minuszeichen eingegeben. Dabei wird die Minustaste vor den Zifferntasten gedrückt.

Beispiel: -397,4

Tastenfolge:



Anmerkung:

Das am Anfang eines Wertes eingetastete Minuszeichen erscheint nicht sofort in der Anzeige, es wird jedoch bei der Rechnung berücksichtigt.

Beginnt eine Addition oder Subtraktion mit einem negativen Zahlenwert, so ist die Anzeige vor Eingabe des negativen Wertes zu löschen!

Befehlseingabe

Alle Aufgaben im Bereich der vier Grundrechenarten werden entsprechend der Schreib- und Leseweise durchgeführt, d. h. Werteingaben und Rechenbefehle werden in der gleichen Reihenfolge getastet.



Diese Rechentasten führen die angegebenen Rechenfunktionen aus.

Ergebnisse



Für den Ergebnisanruf ist für alle 4 Grundrechenarten die gemeinsame Ergebnistaste

zu betätigen. Nach Betätigung der Ergebnistaste erscheint sofort das Resultat dezimalstellengerecht und vorzeichenrichtig in der Anzeige.

Negative Ergebnisse werden durch Aufleuchten



der gelben Minusleuchte

oberhalb der Tastatur gekennzeichnet.

Der RAE 4/30-2 arbeitet vorzeichengerecht, d. h. alle Resultate werden algebraisch richtig errechnet.

Weiterverarbeitung der Ergebnisse

Jedes in der Anzeige stehende Resultat kann unmittelbar als Operand in allen vier Grundrechenarten weiterverwendet werden. Außerdem kann es als Posten, positiv oder negativ, in die beiden Speicherwerke gegeben werden.

Die Kapazität für die Division ist mit 14 : 14 Stellen angegeben. Soll ein 15stelliges Ergebnis dividiert werden, so muß dieses erst durch einmaligen Druck auf die




Rechtsschritt- und Rundungstaste

auf 14 Stellen gebracht werden.

Soll mit zweiteilig dargebotenen Großergebnissen (Multiplikationsergebnisse von mehr als 15 Stellen) weiter gerechnet werden, löscht man zuvor die rechten 15 Stellen mit der



Löschtaste für das Rechenwerk.



Zifferneingabe

$$12 + 13 =$$

12

13

$$34,6 - 0,789 =$$

34,6

,789

$$\begin{array}{r} + 12 \\ - 55 \\ - 17,1 \\ + \underline{3,55} \\ = \end{array}$$

12

55

17,1

3,55

$$1,24 + 1,24 - 0,037 =$$


1,24

,037

Funktionstastenfolge

Ergebnis


Bemerkung




25

Werteingabe und Befehlsfolge werden entsprechend der Schreib- und Leseweise getastet und durchgeführt:


$a + b =$; $a + b + c - d =$



33,811



- 56,55



2,443


Ohne zusätzlichen Tastendruck bleibt der Zahlenwert nach den Rechenbefehlen in der Anzeige.

Soll also ein Zahlenwert mehrmals addiert bzw. subtrahiert werden, so ist nur noch die Plus- bzw. Minustaste entsprechend zu bedienen.

Wurde versehentlich ein falsch eingetasteter Zahlenwert mit Plus bzw. Minus ins Rechenwerk gegeben, so ist die Korrektur mit der entgegengesetzten Funktion möglich.

Bei Addition und Subtraktion:

 **Blinklicht,** wenn beim Ergebnis die Summe der Vor- und Nachkommastellen 15 Stellen überschreitet.



Zifferneingabe

+ 6,432			6,432
- 804,996			804,996
- 0,98	=		,98

+ 5,7303			5,7303
- 654			654
- 2727	=		2727

- 6,857			6,857
- 14284			14284
+ 1,1	=		1,1
<hr/>			
	=		

Addition und Subtraktion

Funktionstastenfolge

Ergebnis


Bemerkung

   	<p>- 799,544</p>	<p>Sämtliche Additions- und Subtraktionsarbeiten können in den Speicherwerken I und II ausgeführt werden. Alle Eingabewerte und alle errechneten Ergebnisse, positive wie negative, können direkt positiv oder negativ in die beiden Speicherwerke gegeben werden. Der RAE 4/30-2 hat also zusammen mit dem Rechenwerk 3 voneinander unabhängige Rechenregister für Addition und Subtraktion. Damit bietet der RAE 4/30-2 jede Möglichkeit, Duplex- und Triplexarbeiten auszuführen.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 	<p>Zwischenergebnisse können wie im Beispiel mit den Speichereinblicktasten, aber auch mit den Speicherabruf-tasten sichtbar gemacht werden.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 	<p>- 3375,2697</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

   	<p>Bei Eingabe des negativen Zahlenwertes am Beginn der 3. Addition und Subtraktion ist darauf zu achten, daß der durch die automatische Wiederholung in der Anzeige stehende Wert 2727 vorher mit der C Taste gelöscht wird.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>- 14289,757</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

   	<p>- 18464,5707</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Bei Addition und Subtraktion:

 **Blinklicht,**
 wenn beim Ergebnis die Summe der Vor- und Nachkommastellen 15 Stellen überschreitet.



Zifferneingabe

$$54,61 \times 12,301 =$$

54,61

12,301

$$32,64 \times (-34) =$$

32,64

34

$$(-1,24) \times (-5,6) =$$

1,24

5,6

$$6 \times 5 \times 4 \times 3 =$$

6

5

4

3

$$3,1415 \times 1615 =$$

3,1415

$$3,1415 \times 0,187 =$$

1615

,187


$$3,1415 \times 22,817 =$$

22,817

Funktionstastenfolge

Ergebnis


Bemerkung



671,75761


Werteingabe und Rechenbefehle werden entsprechend der gewohnten Arbeitsweise getastet:

$a \times b =$; $a \times b = \times c =$




-1109,76

Der RAE 4/30-2 arbeitet vorzeichengerecht, d. h. alle Produkte werden algebraisch richtig errechnet.




6,944

Das am Anfang eines Wertes eingetastete Minuszeichen erscheint nicht sofort in der Anzeige, es wird jedoch bei der Rechnung berücksichtigt.



360



5073,5225
0,5874605
71,6796055

Unverändert ist der erste Faktor für weitere Multiplikationen konstant.

Bei der Multiplikation:

 **Standlicht**, wenn die Summe der Vor- und Nachkommastellen des Produktes 15 Stellen überschreitet.



Zifferneingabe

$$26453,78451173 \times$$
$$543,725346703 =$$

26453,78451173

543,725346703

$$896,3897 \times$$
$$58763,8378613182 =$$

896,3897

58763,8378613182

oder

896,3897




58763,8378613182

Funktionstastenfolge

Ergebnis



14383593,15..
..524684582032619



5267529..
..8,99135566290254
52675298,991355..
..662902540000000

Bemerkung:

Multiplikationsergebnisse von mehr als 15 Stellen werden nach Überschreiten der 15stelligen Anzeigekapazität durch Aufleuchten der roten Warnleuchte oberhalb der Tastatur besonders angezeigt. Die ersten Stellen sind sofort in der Anzeige sichtbar; die restlichen 15 Stellen befinden sich im Rechenwerk und können durch -Tastendruck sichtbar gemacht werden.

(Der Inhalt des Rechenwerkes kann auch durch in die Anzeige übertragen werden.)

Zu beachten:

Es kann nur mit dem in der Anzeige stehenden ersten Teil eines zweiteilig dargebotenen Großergebnisses weitergerechnet werden. Zuvor sind die restlichen 15 Stellen im Rechenwerk mit der Taste zu löschen!

Kann man vor Durchführung einer Multiplikation erkennen, daß das zu errechnende Gesamtergebnis in der Anzeige nicht genügend Stellen zum Weiterrechnen haben wird, kann man entweder durch Betätigen der Divisionstaste die Faktoren an die

14. Stelle bringen und dann multiplizieren (man erhält Großergebnisse von mindestens 27 Stellen, d. h. mindestens 12 Stellen in der Anzeige), oder man verhindert durch Stellenabschneiden eines oder beider Faktoren ein Überlaufergebnis.

Auch bei zweiteilig dargebotenen (Groß-)Ergebnissen wird ein vorhandenes Komma dezimalstellengerecht angezeigt; es kann sich entweder in der Anzeige oder im Rechenwerk befinden.

$7:8 =$

7

8

$147,12 : 1354 : (-0,814) =$

147,12

1354

,814

$(-1,24) : (-32,64) =$

1,24

32,64

$14,5 : 110 =$

14,5

$14,5 : 120 =$

110

$14,5 : 130 =$


120

130

Funktionstastenfolge

Ergebnis

Bemerkung




0,87500000


Werteingabe und Rechenbefehle werden entsprechend der gewohnten Arbeitsweise getastet:

a \div b = ; a \div b = \div c =


Durch Druck auf die Divisionstaste wird ein eingegebener Zahlenwert (Dividend) in das Rechenwerk übertragen und zugleich in die richtige Divisionsstellung (1. Ziffer in die 14. Stelle) geschoben. Er bleibt in dieser Divisionsstellung durch die automatische Wertwiederholung bis zur Eingabe des Divisors in der Anzeige sichtbar.



- 0,13348382



0,03799019



0,13181818

0,12083333

0,11153846

Zu beachten:

Die Kapazität für die Division ist mit 14:14 Stellen angegeben! Soll ein 15stelliges Ergebnis dividiert werden, so muß dieses erst durch einmaligen Druck auf die \square Taste auf 14 Stellen gebracht werden.

a^n

Zifferneingabe

$$12^4 =$$

12

$$1,2^9 =$$

1,2


$$(-5,1597)^3 =$$

5,1597

Funktionstastenfolge


Ergebnis

Bemerkung




20736

Die Basiszahl a wird eingegeben und die \times Taste gedrückt. Bei $=$ -Tastendruck bildet sich a^2 ; bei jedem weiteren Betätigen der $=$ Taste bildet sich die nächsthöhere Potenz.



5,159780352

Verkürztes Potenzieren:
Es wird zunächst $1,2^3$ errechnet und danach dieses Ergebnis als neue Basiszahl verwendet. $1,2^9 = (1,2^3)^3$



-137,364134353173

Beim Potenzieren großstelliger Basiszahlen mit großen Exponenten kann zur Vermeidung eines eventuellen Kapazitätsüberlaufes die \square Taste bedient werden.

Standlicht,
wenn die Summe der Vor- und Nachkommastellen des Produktes 15 Stellen überschreitet; siehe Multiplikation!



Zifferneingabe

$$(654 + 12 + 4,83) \times 1,2 =$$

654

12

4,83

1,2

$$(8 : 7) \times 6 =$$

8

7

6

$$(6,432 \times 0,98) : 1,1 =$$

6,432

,98

1,1


$$2,5^4 + 9^4 =$$

2,5


9

Funktionstastenfolge


Ergebnis




804,996



6,85714284




5,73032727



6600,0625



Bei Aufleuchten der roten Warnleuchte:
Hinweise auf Seite 5 unter „Kontrollmöglichkeiten“ beachten !



Zifferneingabe

$$\left(\frac{36,7}{121}\right)^4 =$$

36,7

121

$$\frac{[(-7,859 - 963) \times 11,3] + 7,8^2}{(142,1 - 36) \times 41,2} =$$

7,859

963

11,3

7,8


142,1

36


41,2

Funktionstastenfolge

Ergebnis



0,0084629711609..
 ..767163486100496



2,49578312


 Bei Aufleuchten der roten Warnleuchte:
 Hinweise auf Seite 5 unter „Kontrollmöglichkeiten“ beachten !



56 × 3,55 =

45 × 6,75 =

23 × 2,45 =

Σ = Σ =

- 56
- 3,55
- 45
- 6,75
- 23
- 2,45

x₁ 1,28 ; 1,28² =

x₂ 1,75 ; 1,75² =

x₃ 1,56 ; 1,56² =

Σ x_i = ; Σ x_i² =


- 1,28
- 1,75
- 1,56

Faktor- und Produktakkumulation

Funktionstastenfolge


Ergebnis

Bemerkung



124
558,90

Bei nur einmaliger Multiplikationsvorwahl werden sämtliche Speichereingabewerte zugleich 1. Faktor für eine anschließende Multiplikation; die Multiplikationstaste braucht also nach der einmaligen Vorwahl nicht mehr betätigt zu werden.



4,59
7,1345

Bei nur einmaliger Werteingabe kann durch die Multiplikationsvorwahl und die automatische Wertwiederholung die Summierung der Basiszahlen und deren Quadrate durchgeführt werden. Diese Möglichkeit findet Anwendung bei statistischen Berechnungen (Varianz, Standardabweichung u. a.) .

Bei Aufleuchten der roten Signalleuchte:



Hinweise auf Seite 5 unter „Kontrollmöglichkeiten“ beachten!

$$\sqrt{123,12} =$$

123,12

11

1. Näherungswert = 11

2

Nach der 2. Wiederholung:

$$\sqrt[3]{2566,78} =$$

2566,78

15

1. Näherungswert = 15

3

Nach der 3. Wiederholung:


Formeln

$$(1) \quad \sqrt{A} = \left(\frac{A}{a_1} + a_1 \right) : 2 = a_2$$

$$(2) \quad \sqrt[3]{A} = \left(\frac{A}{a_1^2} + 2a_1 \right) : 3 = a_2$$

Organisationsschema des RAE 4/30-2

Befehlstasten mit Rechenvorgängen



Technische Daten

Modell	Olympia RAE 4/30-2
Rechenarten	Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
Register	3 Rechenwerke 2 Speicherwerke
Kapazität	aller Register 15 Stellen Addition und Subtraktion 15 Stellen Multiplikation 15 x 15 Stellen Produkte 30 Stellen Division 14 : 14 Stellen
Rechengeschwindigkeit	Addition und Subtraktion ϕ 0,056 s Multiplikation ϕ 0,646 s Division ϕ 0,678 s
Anzeige	15 Ziffernanzeigeröhren, Ziffernhöhe 1,5 cm Kommaanzeige mit 16 Miniaturglühlampen
Tastendrücke	100 p, einheitlich für Ziffern- und Funktionstasten
Gehäuseart	Novodur Ph/AT
Netzspannung	110/220 V (+ 10 % - 15 %), 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	80 W
VDE-Zeichen	Genehmigungsausweis Nr. 07 Geprüft nach VDE 0804/4.65
Funkentstörgrad	K Geprüft nach VDE 0875/8.66
Abmessungen	Breite: ca. 390 mm Tiefe: ca. 425 mm Höhe: ca. 216 mm
Gewicht	ca. 12,8 kg

